


# Ergänzung zur Aufbauanleitung des Liebherr LTM11200 Modells

## *Assembly instruction extension of Liebherr LTM11200*



Pin 1 x 7mm (Aufbauanleitung Punkt 2)  
*Pin 1 x 7mm (Assembly Instruction Point 2)*



Schraube 2,2 x 9,5mm (Aufbauanleitung Punkt 4)  
*Screw 2.2 x 9.5mm (Assembly Instruction Point 4)*



Bolzen 3,9 x 17mm (Aufbauanleitung Punkt 6)  
*Pin 3.9 x 17mm (Assembly Instruction Point 6)*



Standardschraube D=1,2mm (Aufbauanleitung Punkt 9)  
*Standard screw D=1.2mm (Assembly Instruction Point 9)*



Pin 1,5 x 11mm (Aufbauanleitung Punkt 10)  
*Pin 1.5 x 11mm (Assembly Instruction Point 10)*



Standardschraube D=1,2mm (Aufbauanleitung Punkt 11)  
*Standard screw D=1.2mm (Assembly Instruction Point 11)*



Standardschraube D=1,2mm (Aufbauanleitung Punkt 14)  
*Standard screw D=1.2mm (Assembly Instruction Point 14)*



Pin 1 x 7mm (Aufbauanleitung Punkt F)  
*Pin 1 x 7mm (Assembly Instruction Point F)*

Alle restlichen Teile sind Ersatzteile - *All other parts are spareparts*